



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK №: 42

voor: B.M.W. 7-serie
09/1986 - 09/1994

SAMENSTELLING :

1 trekhaak
1 bolstuk T43 of T35 escamotable (*)
of trekstuk met bolhouder+bol 50mm.
4 bouten M12-40 (*)
5 borgrondsels 12mm. (*-C)
5 bouten M10-30 (A-G)
1 bout M12-25 (C)
3 moeren met bouten M10-30 (D-E)
3 moeren met bouten M10-110 (B-F)
3 verhoogde rondsels 60-16/80 (B-F)
3 rondsels 60-12 (D-E)
1 monterestuk -i (C)
11 borgrondsels 10mm. (A-B-C-D-E)
1 veiligheidsschakel (*)

D = 9,80
S = 75
→ = 1800

ATTELAGE № 42

pour: B.M.W. Serie 7
09/1986 - 09/1994

COMPOSITION :

1 attelage
1 tige-boule T43 ou T35 escamotable (*)
ou support-équerre+équerre+boule 50mm.
4 boulons M12-40 (*)
5 rondelles de sécurité 12mm. (*-C)
5 boulons M10-30 (A-G)
1 boulon M12-25 (C)
3 écrous avec boulons M10-30 (D-E)
3 écrous avec boulons M10-110 (B-F)
3 rondelles rehaussées 60-16/80 (B-F)
3 rondelles 60-12 (D-E)
1 pièce de montage -i (C)
11 rondelles de sécurité 10mm. (A-B-C-D-E)
1 anneau de traction (*)

ONTAGEHANDLEIDING :

- / Achterbumper, grondbekleding koffer en reservewiel wegnemen.
- / Trekhaak plaatsen met : A en B tegen onderkant chassis-alken : A op van schroefdraad voorziene gaten (bouten inchroeven); B op gewone gaten; C op sleepoog; D tegen grondlaat koffer ; F en G tegen onderkant dwarsbalk : G op van schroefdraad voorziene boring ; E tegen zijwand reservewieluitsteeksel.
- / B, D, E en F doorboren (\varnothing 10,5). Daarna gaten B en F enkel in bovenplaat vermeerderen tot \varnothing 17 om de verhoogde rondsels te kunnen plaatsen.
- / Alle bouten met rondsels via koffer plaatsen. Monterestukje -i via onderkant met bout door sleepoog aan C bevestigen. Al deze bouten degelijk vastschroeven.
- / Bumper terugplaatsen en gaten * aftekenen in bumper. Deze terug afnemen en afgeteekende gaten doorboren (\varnothing 14).
- / Bumper nu definitief bevestigen. Monteren van * of escamotable T35 en de 4 montagebouten degelijk vastschroeven.
- / Grondbekleding koffer en reservewiel terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

- 1/ Enlever le pare-chocs arrière, la couverture de fond du coffre et la roue de rechange.
- 2/ Positionner l'attelage avec : A et B contre le dessous des poutres de chassis : A sur les trous prévus de fil de vis (visser les boulons) ; B sur les trous normaux ; C sur l'anneau de traction ; D contre la tôle de fond du coffre ; F et G contre le dessous de la traverse ; G sur le forage prévu de fil de vis ; E contre le côté de l'espace de la roue de rechange.
- 3/ Forer (\varnothing 10,5) B, D, E et F. Agrandir les trous B et F seulement dans la tôle de dessus jusqu'au \varnothing 17 pour pouvoir placer les rondelles rehaussées.
- 4/ Mettre tous les boulons avec rondelles via le coffre. Fixer la pièce de montage -i via le dessous avec le boulon au travers l'anneau de traction à C. Serrer bien tous ces boulons.
- 5/ Remettre le pare-chocs et dessiner les trous *dans le pare-chocs. Enlever de nouveau et forer les trous dessinés (\varnothing 14).
- 6/ Attacher définitivement le pare-chocs. Monter le * ou le T35-escamotable et serrer aussi bien les 4 boulons de montage.
- 7/ Remettre la couverture de fond du coffre et la roue de rechange.

De door GDW gebruikte verf is enkel een grondlaag. Het is noodzakelijk na montage de trekhaak te voorzien van een extra beschermlaag. GDW a mis seulement une couche de peinture primaire. Il est nécessaire d'appliquer encore une couche supplémentaire après montage.

