

TREKHAKEN - ATTELAGES

G.U.W. n°
Hoogmolenwegel 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32 (0) 56 60.42.12
Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 0164 NISSAN ALMERA 3+5
Delen/Parties 96

SAMENSTELLING :

COMPOSITION :

- 1 trekhaak ref. 0164
- 1 bolstang T43K of T35 escamotable (*) of zweehouder met bolflens 50T+bouten
- 4 Bouten M12x40mm
- 4 bouten met moeren M10-30
- 2 bouten M10-35
- 4 bouten M10/1,25-30
- 2 bouten M8-30
- 2 monterstukken -g
- 1 monterstuk -h
- 1 monterstuk -i
- 2 borgrondsels 8mm.
- 10 borgrondsels 10mm. (A-B-B'-C-C')
- 4 borgrondsels 12mm.
- 1 Veiligheidschakel
- 1 attelage réf. 0164
- 1 tige-boule T43K ou T35 escamotable (*) ou support-équerre avec boule 50T+boulons
- 4 Boulons M12x40mm
- 4 boulons + écrous M10-30
- 2 boulons M10-35
- 4 boulons M10/1,25-30
- 2 boulons M8-30
- (B') 2 pièces de montage -g
- (B) 1 pièce de montage -h
- (B'-D) 1 pièce de montage -i
- (D) 2 rondelles de sûreté 8mm.
- (D) 10 rond. de sûreté 10mm. (A-B-B'-C-C')
- (*) 4 rondelles de sûreté 12mm.
- (*) 1 Anneau de sécurité

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la roue de rechange. Démonter le pare-chocks arrière. Détailler le support de fixation de l'échappement et enlever l'anneau de traction gauche.
2. Positionner l'attelage avec (A-C) sur les trous de fixation de l'anneau et mettre les boulons M10/1,25. A droite les points (B) correspondent aux trous prévus côté inférieur du châssis. Les points (D) s'adaptent aux trous filetés du support de fixation de l'échappement. Fixer le support à l'attelage en mettant les boulons M8-35. Aux points (B) mettre les boulons avec la pièce -h dans le châssis par le trou vers l'arrière. Mettre les pièces -g dans le châssis aux points (B'). Mettre la pièce -i en dessous au côté droit et boulonner via le dessous aux points (B') et (D). Les points (C') correspondent aux trous prévus dans le côté de la poutre du châssis. Fixer les boulons par le trou à l'arrière et bien serrer le tout.
3. Remettre le pare-chocks, mais couper d'abord une pièce au milieu en dessous de 2cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 16cm. Couper également les côtes horizontales dans le pare-chocks sur une largeur de 16cm.
4. Monter (*) et bien serrer le tout. Remettre la roue de rechange.

