

jdly TREKHAKEN - ATTELAGES

Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (S.I.)

jdly TREKHAKEN - ATTELAGES

Molenwegel, 21
8790 Waregem - België
056 / 60 42 12 (S.I.)

TREKHAAK N°: 239

voor: OPEL OMEGA (PSW) '94

ATTELAGE N°: 239

TREKHAAK N°: 239

ATTELAGE N°: 239

ATTELAGE N°: 239

pour: OPEL OMEGA (PSW) '94

pour: OPEL OMEGA (PSW) '94

SAMENSTELLING:

COMPOSITION:





1 trekhaak	
1 bolhouder - zweestuk	
1 bol Ø 50 compleet	
2 moeren met bouten M 14-35	{ (*) Boltige T 43
1 trekstuk	
2 borgondels 14mm	
4 bouten M 12-40 (*)	
5 moeren met bouten M 10-30 (B-D)	
2 moeren met bouten M 10-40 (C)	
2 moeren met bouten M 10-120 (A)	
2 rondels 60-12 (A)	
2 verhoogde rondels 60-16/92 (A)	
1 monteertstuk -if (D-C)	
1 monteertstuk -g (B-C)	
9 borgondels 10mm (A-B-C-D)	
4 borgondels 12mm (*)	
1 veiligheidschakel	(*)

Goedkeuringsnr. **é6*94/20*0131*00**

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 10,00 kN

valeur 'S' waarde 85 kg



N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele jdly aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacé par des pièces d'adaptation d'origine jdly)

- Gronden achterbekleding in koffer wegnemen.
- Midden onderaan achterbumper een stuk wegknijpen van 20cm (gemeten in breedte van de wagen) op 6cm (gemeten vanaf de rand van de bumper).
- Midden achteraan koetswerk zijn drie indeukingen zichtbaar; deze punten doorboren (Ø 10,5mm). Deze gaten zullen passen met de montagepunten B. De punten C stemmen overeen met de twee indeukingen zichtbaar midden achter onderaan de wagen. Eveneens doorboren (Ø 10,5mm). De montagepunten A passen met de twee grote gaten voorzien in dwarsbalk juist voor de brandstoftank. Ook deze gaten doorboren (Ø 10,5mm) tot in koffer. Hier bouten met rondels plaatsen via koffer en via onderkant de verhoogde rondels hierop aanbrengen.

- Enlever la couverture de coffre.

- Faire une découpe au milieu en dessous du pare-chocs de 20cm (largeur) sur 6cm (à l'endroit du pare-chocs).
- Au milieu en dessous de la carrosserie il se trouvent trois trous; forer (Ø 10,5). Ces trous conviennent avec les points de montage B. Les points C conviennent avec les deux creux au milieu en dessous de la voiture. Forer (Ø 10,5mm). Les points de montage A conviennent avec les deux grands trous dans la traverse, juste avant le réservoir. Aussi forer (Ø 10,5mm) jusqu'au coffre. Mettre les boutons et rondelles via coffre et via le dessous mettre les rondelles rehausées.

- Mettre l'attelage avec A sur les boutons et rondelles rehausées. B et C correspondent avec les trous déjà forés (voir 3). Mettre les pièces de montage -if et -g dans le coffre et placer les boutons. D contre le fond du coffre; forer ces trous (Ø 10,5mm) et mettre les boutons.

- Monter le * et bien serrer le tout.

- Remettre la couverture dans le coffre.

- Trekhaak plaatzen met A op voormelde bouten en verhoogde rondels. B en C passen op eerder gemaakte gaten. Monteertstukken -if en -g in koffer en bouten plaatsen. De punten D passen tegen grondplaat koffer; deze gaten eveneens doorboren (Ø 10,5mm) en bouten bevestigen. Monteren * en alles degelijk vastschroeven.

- Mettez l'attelage avec A sur les boutons et rondelles rehausées. B et C correspondent avec les trous déjà percés (voir 3). Mettre les pièces de montage -if et -g dans le coffre et placer les boutons. D contre le fond du coffre; percer ces trous (Ø 10,5mm) et mettre les boutons.

- Monter le * et bien serrer le tout.

- Remettre la couverture dans le coffre.

N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele jdly aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacé par des pièces d'adaptation d'origine jdly)

N.B. (*) standaard uitrusting (kunnen vervangen worden door originele jdly aanpassstukken)

équipements standard (peuvent être remplacé par des pièces d'adaptation d'origine jdly)