

Chrysler Stratus Cabrio

01/1996 - ...



Ref. 0360

Anbauanleitung

TREKHAAK - ATTELAGE N° 0360 CHRYSLER STRATUS CABRIO '96-

Samenstelling:

1 trekhaak ref. 0360 + 1 willemsstaafel	1 attelage réf. 0360 + 1 anneau de sécurité
1 bolstang T43L of T35L escamotable (*)	1 tige-roulante T43L ou T35L escamotable (*)
of zweehouder+bolflens50T + bouten	ou support-équerre-boule 50T + boulons
4 bouten M12-40	4 boulons M12-40
4 bouten met moeren M10-30	4 boulons avec écrous M10-30
(*)	(*)
2 bouten met moeren M10-100	2 boulons avec écrous M10-100
(A)	(A)
(A-B)	(A-B)
2 moerrondsels 60/25-M10	2 rondelles d'écrou 60/25-M10
(B)	(B)
2 rondsels 40-12-4	2 rondelles 40-12-4
(A)	(A)
2 verhoogde rondsels 60-16/76	2 rondelles rebautées 60-16/76
(A)	(A)
2 monterstuifjes -e	2 pièces de montage -e
(C)	(C)
10 borgrondsels 10mm.	10 rondelles de sûreté 10mm.
(A-A'-B-C)	(A-A'-B-C)
4 borgrondsels 12mm.	4 rondelles de sûreté 12mm.
(*)	(*)

Montagehandleiding:

- 1 Binnenbekleding in koffer losmaken. Links onder achteraan de wagen sleepoog definitief verwijderen en rechts uitlaat aan ophangrubbers losmaken.
- 2 Trekhaak plaatsen met (A-A') tegen onderkant chassis, passend op de voorziene gaten. (A) dus op de vrijgekomen schroefgaten door verwijdering sleepoog. De gaten (A') doorboren diam. 10,5mm. tot in de koffer en daarna deze gaten enkele in de bovenplaat vermeerderen tot diam. 17mm., om de verhoogde rondsels toe te laten. Bouten met rondsels plaatsen. De punten (B) komen tegen onderkant chassis en (C) tegen grondplaat koffer.

- 3 De gaten (B-C) doorboren diam. 10,5mm. Bouten met rondsels plaatsen. Bij (B) de moerrondsels inbrengen via de grote gaten hier juist voor gelegen. Bij (C) via de koffer de monterstuifjes -e aanbrengen zodat deze over het chassis komen. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
- 4 Uitlaat en binnenbekleding terugplaatsen.

Zusammenstellung

1 Anhängerkopplung Referenz 0360	1 Anhängerkopplung ref. 0360
(*)	
1 Flanschkugel T43L/000	1 tige-roulante T43L ou T35L escamotable (*)
(*)	
4 Bolzen M12-35	ou support-équerre-boule 50T + boulons
(C)	
4 Bolzen mit Muttern M10-30	4 boulons M12-40
(A)	(*)
2 Bolzen mit Muttern M10-100	4 boulons avec écrous M10-30
(A')	(C)
(A-B)	
2 Bolzen M10-30	2 boulons avec écrous M10-100
(B)	(A)
2 Mutteritzel 60/25-M10	4 boulons M10-30
(A)	(A-B)
2 Ritzel 40-12-4	2 rondsels d'écrou 60/25-M10
(A')	(B)
2 erhöhte Ritzel 60-16/76	2 rondelles 40-12-4
(C)	(A)
2 Montierstücke -e	2 rondelles rebautées 60-16/76
(*)	(C)
4 Sicherheitsitzel 12 mm	2 pièces de montage -e
(A-A')	(A-A'-B-C)
10 Sicherheitsitzel 10 mm	10 rondelles de sûreté 10mm.
(B-C)	(*)

Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8

