








Alfa GTV
1996



GDW Ref. 0371

EEC APPROVAL N°: e6*94/20*0---*00

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| max ↓ kg | x | max ↓ kg | |
|  | |  | |
| D= | | | |
| max ↓ kg | + | max ↓ kg | x 0,00981 ≤ 7.10 kN |
|  | |  | |
| s/ | | | = 50 kg |
| Max.  | | | = 1200 kg |

GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93
 Email: gdw@gdwtowbars.com - Website: www.gdwtowbars.com



Alfa GTV

1996

Ref. 0371

Montagehandleiding

- 1) Demonteer achteraan de bumper, neem de laatste uitlaatdemper en het hitteschild weg.
- 2) Plaats de trekhaak met de punten (A), tegen de grondplaat van de koffer, de linkerzijde van de trekhaak tegen de buitenzijde van de chassisbalk en de rechterzijde van de trekhaak, tegen de binnenzijde van de chassisbalk. De punten (B) komen tegen de zijkanten van de chassisbalk aan. Doorboor de punten (B) met $\varnothing 10.5$ mm dwars door de chassisbalk en breng de bouten in. De punten (A) worden in de grondplaat van de koffer geboord met $\varnothing 5.8$ mm.
- 3) Positioneer links van het voertuig de monteerzwee (1) aan de binnenzijde van de chassisbalk, en rechts de monteerzwee (2) aan de buitenzijde van de chassisbalk passend met de boringen (B) die dwars door de chassisbalk zijn geboord. Breng de moeren en borgrondsels aan en schroef handvast aan. Doorboor de punten (C en C') met $\varnothing 8.5$ mm in de grondplaat van de koffer.
- 4) Plaats binnenin de koffer, de contraplaten (3) op de boringen (A en C) en de contraplaat (4) op de boring (C'), in de grondplaat van de koffer. Breng de bouten en borgrondsels en moeren aan en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).
- 5) Breng het hitteschild en de uitlaat terug in positie, monteer de bumper terug op het voertuig.
- 6) Monteren van de kogelstang T43 samen met het veiligheidsoog (-s), breng de bouten in, en schroef alles degelijk vast (zie aanhaalmomenten).

Montage

Trekhaak referentie 0371

| | |
|-----------------------------------------|--------|
| 4 zeskantbouten DIN 933-M12x40 | * |
| 4 veerringen $\varnothing 12$ DIN-128-A | * |
| 1 veiligheidsschakel (-s) | * |
| 8 zeskantbouten DIN 933-M8x30 | A-C-C' |
| 8 zeskantmoeren DIN 934-M8 | A-C-C' |
| 8 veerringen $\varnothing 8$ DIN-128-A | A-C-C' |
| 4 zeskantbouten DIN 931-M10x80 | B |
| 4 zeskantmoeren DIN 934-M10 | B |
| 4 veerringen $\varnothing 10$ DIN-128-A | B |
| 3 monteerlatjes 25x5mm(3) | A-C |
| 1 monteerlatje 25x5 (4) | C' |
| 2 Monteerstukken (1-2) | B |

Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8

N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.
Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.



Alfa GTV

1996

Ref. 0371

