



# TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 413 CITROEN SAXO + PEUGEOT 106 '96-

## SAMENSTELLING :

- 1 trekhaak ref. 413
- 1 bolstang T43K of T35 escamotable  
of zweehouder met bolflens 50T (\*)
- 4 bouten M12-40 (\*)
- 5 kooimoeren M10 (A-B-C)
- 5 bouten M10-30 (A-B-C)
- 5 borgrondfels 10mm. (A-B-C)
- 4 borgrondfels 12mm. (\*)

1 veiligheidschakel (\*)

## MONTAGEHANDLEIDING :

1. Kooimoeren in het chassis plaatsen, achteraan in chassisbalk voor montagepunt (A), achteraan in dwarsbalken voor (B) en eveneens in dwarsbalk, naast draaipunthouder van reservewiel voor (C).
2. Midden onderaan bumper een stukje wegsnijden van 3 cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 16 cm.
3. Trekhaak plaatsen met (A-B-C) op vermelde punten en bouten inschroeven. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven.

## MANUEL DE MONTAGE :

1. Mettre les écrous en cage dans le chassis, vers l'arrière dans la poutre de chassis aux points de montage (A), vers l'arrière dans les traverses aux points (B) et dans la traverse à côté du support du point de rotation de la roue de rechange au point (C).
2. Couper une pièce au milieu en dessous du pare-chocs de 3 cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 16 cm.
3. Positionner l'attelage avec (A-B-C) sur les points de montage mentionnés et boulonner. Monter (\*) et bien serrer le tout.

Goedkeuringsnr.	e6*94/20*0058*00
N° d'homologation	
valeur 'D' waarde	5.30
valeur 'S' waarde	50

