



TREKHAKEN - ATTELAGES

G.D.W. nv

Hoogmolenwegel 23

B-8790 WAREGEM

Tel. 32 (0) 56 60.42.12

Fax 32 (0) 56 60.01.93

TREKHAAK - ATTELAGE N° 544 VOLVO S40 + V40 '96-

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 544
1 bolstang T44 (*)
2 bouten + moeren M12-70 (*)
6 bouten M10/1,25-30 (A-A'-B)
2 rondsels 40-12-4 (A')
6 borgrondnels 10mm. (A-A'-B)
2 borgrondnels 12mm. (*)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 544
1 tige-boule T44 (*)
2 boulons + écrous M12-70 (*)
6 boulons M10/1,25-30 (A-A'-B)
2 rondelles 40-12-4 (A')
6 rondelles de sûreté 10mm. (A-A'-B)
2 rondelles de sûreté 12mm. (*)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Achteraan uitlaat, warmteschild en bumper demonteren.
2. Trekhaak plaatsen met (A-B) passend op van schroefdraad voorziene gaten aan rechtse zijkant binnenaan en aan linkse zijkant buitenaan chassis en (B) in onderkant chassis. Al deze bouten inschroeven en degelijk vastzetten.
3. Bumper terugplaatsen doch vooraf midden onderaan een stukje wegsnijden van 5 cm., gemeten vanaf de onderrand, over een breedte van 6 cm. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
4. Uitlaat en warmteschild terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Démonter l'échappement, la plaque thermique et le pare-chocs arrière.
2. Positionner l'attelage avec (A-B) correspondant aux trous filetés prévus, au côté droit à l'intérieur du chassis et au côté gauche à l'extérieur du chassis, aux points (B) côté inférieur du chassis. Boulonner et bien serrer tout les boulons.
3. Remettre le pare-chocs, mais couper d'abord une pièce au milieu en dessous de 5 cm., mesuré du bord inférieur, sur une largeur de 6 cm. Monter (*) et bien serrer.
4. Remettre la plaque thermique et l'échappement.

Goedkeuringsnr. **e6*94/20*0026*00**

N° d'homologation

vaaleur 'D' waarde **7,8**

vaaleur 'S' waarde **75**

