



TREKHAKEN - ATTELAGES

N.V. G.DECONINCK
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem - België
Tel.056/604212 Fax.056/600193

TREKHAAK - ATTELAGE N° 891 VOLVO 740-760-940-960

SAMENSTELLING :

1 trekhaak ref. 891	
1 flenskogel 50T	(*)
2 bouten met moeren M14-35	(*)
2 borgrondsels 14mm.	(*)
8 bouten M12-30	(A)
8 borgrondsels 12mm.	(A)
8 rondsels 24-13-2,5	(A)

COMPOSITION :

1 attelage réf. 891	
1 rotule à bourrelet 50T	(*)
2 boulons avec écrous M14-35	(*)
2 rondelles de sécurité 14mm.	(*)
8 boulons M12-30	(A)
8 rondelles de sécurité 12mm.	(A)
8 rondelles 24-13-2,5	(A)

MONTAGEHANDLEIDING :

1. De afschermplaat in kunststof achter onderaan de wagen wegnemen.
Sleepoog links verwijderen en achterbumper afnemen.
2. De trekhaak plaatsen met (A) op de van schroefdraad voorziene gaten in de chassisbalken, waar sleepoog bevestigd was, en bouten plaatsen.
3. Monteren van (*) en alles degelijk vastschroeven.
4. De afschermplaat terugplaatsen, echter vooraf aan beide kanten een gleufje maken opdat de rechtstaande ribben van beide zweestukken er in passen.
Bumper terugplaatsen.

MANUEL DE MONTAGE :

1. Enlever la plaque de protection en PVC en dessous de la voiture.
Démonter le pare-chocs et l'anneau de traction à gauche.
2. Positionner l'attelage avec (A) sur les trous filetés de la fixation de l'anneau de traction dans les poutres du châssis et boulonner.
3. Monter (*) et bien serrer le tout.
4. Faire une rainure aux deux côtés dans la plaque de protection et la remettre sur les pièces d'équerre de l'attelage. Remettre le pare-chocs.

