

# TREKHAKEN-ATTELAGES

TREKHAAK-ATTELAGE: Mazda 323 sedan 4D '97 N° 1027

Hooptrekhaken 23  
B-PRO WAREHUS  
Tel. 32 (0) 50 80 42 12  
Fax 32 (0) 50 80 01 93

Gamenstelling:  
1 trekhaak referentie 1027  
1 bolstang T43M of escamotable T35 (\*)  
4 bouten met moeren M12-40  
bouten M10-30  
2 bouten met moeren M10-30  
10 rondels 40-12-4  
10 borgondels 10MM  
4 moeren M 10  
4 borgondels 12MM  
1 veiligheidsdakel

Compositie:  
1 attelage ref. 1027  
1 tige-rotrule T43M ou escamotable T35 (\*)  
4 boulons avec écrous M12-40  
(C)  
2 boulons avec écrous M10-30  
(B')  
(A-B-B'-C)  
10 rondelles 40-12-4  
10 borgondelles 10MM  
(A-B)  
(A-B-B'-C)  
4 écrous M 10  
4 rondelles de sûreté 12MM  
(\*)  
(\*)  
1 anneau de sécurité  
(\*)

Goedkeuringsnr. 8494/201057800

N° d'homologation

valeur 'D' waarde 7

valeur 'S' waarde 60


#### Montagehandleiding:

1. Bumper achteraan demonteren en bekleding achteraan in de koffer wegnemen. (zie foto 1)
2. De montagepunten C van trekhaak passen met de voorziene gaten in onderkant chassis, enkel zichtbaar in de versterkingsplaten van de sleepogen. Deze gaten verder doorboren 12mm door de tweede plaat. (zie foto 2)
3. Om de trekhaak in de bumper te bevestigen dient de bumper aangepast te worden vlg. bijgevoegde tekening van binnenzicht achterbumper. Links boven is de bumper origineel afgebeeld. De stippenlijntjes dienden de te verwijderen delen aan. De uitsnij zones a, de bevestigingspunten van de bumper zijn beter te zien in de grote cirkel rechts boven: Dit uitsnijden gebeurt ook aan de andere kant. De twee achterliggende voorziene bevestigingingen komen vrij, hier de originele bouten opnieuw trekhaak vastmaken via de montagepunten D. (zie foto 3)
4. Trekhaak met bumper plaatsen door de dragarmen met de punten C in het chassis te brengen, met de punten A en B tot tegen de achterkant koetswerk. Alle overige bouten, met rond. onder en binnenin bevestigen. Monteren van (\*) en alles degelijk vastschroeven. (zie foto 4)


#### Manuel de montage:

1. Démonter le pare-chocs arrière et enlever le revêtement à l'arrière du coffre. (voir photo 1)
2. Les points de montage C de l'attelage correspondent aux trous prévus côté inférieur du chassis, seulement visible dans les tôles de renfort des anneaux de traction. Forer ces trous en diam. 12mm jusque dans la deuxième tôle. (voir photo 2)
3. Ajuster le pare-chocs Pour mettre l'attelage là-dedans, suivant le croquis ajouté, le dessin au dessus à gauche avec la vue intérieure du pare-chocs. Les parties à écarer sont marquées avec des lignes pointillées. Les zones de découpe aux points de fixation 2 côtés du pare-chocs sont mieux visible sur le croquis au dessus à droite. Mettre les boulons d'origine aux deux points de fixation vers l'arrière. Fixer le pare-chocs à l'attelage aux points D. (voir photo 3)
4. Positionner l'attelage (avec pare-chocs) en mettant les bras avec les points C dans le chassis et les points A et B contre l'arrière de la carrosserie. Fier tous les boulons avec rondelles en dessous et à l'intérieur. Monter (\*) et bien serrer le tout. (Voir photo 4)


(Foto/photo 1)



(Foto/photo 2)



(Foto/photo 3)



(Foto/photo 4)



C