



KEC nr : -----
Valeur-D-waarde : 14.85 KN

Valeur-S-waarde : 120 kg
Max. : 3500 kg

Ford
Type : Explorer

N° : 1135


Model:1996 -

Samenstelling

1	trekhaak ref.1135
1	flessbol 50T IS050
2	bouten M12-30 + moeren
4	bouten M14-35 + moeren
2	bouten M14-35
6	bouten M14-40 + moeren
2	bouten M16-50 + moeren
4	rondels 45-17/4
2	rondels 40-12/4
2	borgrondsels 12mm
12	borgrondsels 14mm
2	borgrondsels 16mm
1	monterstuk (-f)
1	monterstuk (-g)

composition

1	attelage ref.1135
1	boule à bourellet 50T IS050
2	boulons M12-30 + écrous
4	boulons M14-35 + écrous
2	boulons M14-35
6	boulons M14-40 + écrous
2	boulons M16-50 + écrous
4	rondelles 45-17/4
2	rondelles 40-12/4
2	rondelles de sûreté 12mm
12	rondelles de sûreté 14mm
2	rondelles de sûreté 16mm
1	pièce de montage (-f)
1	pièce de montage (-g)



Ford Explorer '97

Montagehandleiding

1/ Maak de bumper los en verwijder definitief de sleepoog en de bouten van de bumper.

2/ Plaats de monterstukken (-f) en (-g) met de punten (A) op de vrijgekomen boringen waar de bumper mee bevestigt was, breng de bouten in maar niet aanspannen. De punten (B), (C) en (E) passen niet de andere voorziene boringen in zijaanzicht en onderkant van het chassis, breng de bouten in maar niet vastzetten.

3/ Breng de trekhaak met de punten (D) en (D') op (D) en (D') van de reeds gemonteerde stukken (-f) en (-g), breng de bouten in en alles degelijk aanspannen.

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage

1/ Enlever le pare-chocs et supprimer l'anneau de traction et les boulons du pare-chocs.

2/ Placer les pièces de montage (-f) et (-g) avec les points (A) sur les forages où il y avait le pare-chocs, mettre les boulons mais ne rien serrer. Les points (B), (C) et (E) conviennent avec les autres forages dans le côté et l'en-dessous du chassis, mettre les boulons mais ne rien serrer.

3/ Placer l'attelage avec les points (D) et (D') sur (D) et (D') des pièces de montage (-f) et (-g), mettre les boulons et bien fixer.

4/ Monter le (*) et bien fixer le tout.

N.B.!
Voor de max. toegestane massa welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.

Vervanger eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgesloten bij het boren dat men geen beschadiging of elektriciteitsdraden beschadigt.

Rémarque!

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.
Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
Ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.

TREKHAKEN ATTELAGES

GMD N.V.
Hoogmoelenweg 23
B-8790 WAREGEM
Tel.: 32(0)56/60.42.12
Fax: 32(0)56/60.01.93