

ECC nr. : e6+94/20+0184*00

Valenr-D-waarde : 17.20 kN

Valenr-S-waarde : 120 kg

Max. → : 3500 kg

IVECO N°:1187
Type Daily:gesloten - tôleé
wielbasis - empattement
3.30m - 3.95m

Model:1999 -
enkele wielen-roue simple

Samenvatting

1/ trekhak ref.1187	(*)
1 flansbol 50T	(A)
2 bouten M10-30 + moeren	(B-C)
6 bouten M12-35 + moeren	(C')
2 bouten M12-35	(B')
2 bouten M12-130 + moeren	(*)
2 bouten M16-40 + moeren	(A-B-B')
8 rondsels 40-12-4	(*)
1 monteerstuk (-g)	(G-C')
1 monteerstuk (-f)	(C-C')
2 monteerstukken (-e)	(B-D)
2 borgrondels 10mm	(A)
10 borgrondels 12mm	(B-B'-C-C')
2 borgrondels 16mm	(*)
2 monteerbusjes (-h)	(B')
2 monteerbusjes (-h) ø19x3mm	
2 tubes de montage (-e)	
2 rondelles de sûreté 10mm	(B-B'-C-C')
2 rondelles de sûreté 12mm	(*)
2 rondelles de sûreté 16mm	(B')
2 tubes de montage (-h) ø19x3mm	

Composition

1/ attelage ref.1187	(*)
1 boule à bourrelet 50T	(A)
2 boutons M10-30 + écrous	(B-C)
6 boutons M12-35 + écrous	(C')
2 boutons M12-35	(B')
2 boutons M12-130 + écrous	(*)
2 boutons M16-40 + écrous	(A-B-B')
8 rondsels 40-12-4	(*)
1 pièce de montage (-g)	(G-C')
1 pièce de montage (-f)	(C-C')
2 pièces de montage (-e)	(B-D)
2 rondelles de sûreté 10mm	(A)
10 rondelles de sûreté 12mm	(B-B'-C-C')
2 rondelles de sûreté 16mm	(*)
2 tubes de montage (-h) ø19x3mm	(B')

Montagehandleiding

1/ Maak de bouten van de opstaprede los en plaats de monteerstukken (-e) met de punten (D) op deze bouten, de punten (B) passen met de voorziene boringen onderaan in het chassis. Plaats de moeren op maar niets aanspannen. Snij langs de binnenzijde van de support 3.5cm weg van de opstaprede zodat men de monteerstukken (-f) en (-g) kunnen plaatsen.

2/ Plaats nu de stukken (-f) en (-g) met de punten (B) en (B') tegen de onderkant van het chassis op de reeds voorziene boringen, punt (A) past op de kleine boring in de zijkant van het chassis die men moet vermeerderen tot dia. 10.5mm. Bij punt (B') moet men de buisjes (-h) tussen het chassis schuiven en de rondsels bovenop. Alle bouten en rondsels inbrengen maar niets aanspannen.

3/ Plaats nu de trekhak met de punten (C) en (C') op (C) en (C') van de stukken (-f) en (-g), breng de bouten in en alles degelijk aanspannen. Maak ook de bouten van de opstaprede vast.

4/ Monteren van (*) en degelijk aanspannen.

Manuel de montage


1/ Enlever les boutons du marche-pied et placer les pièces de montage (-e) avec les points (D) sur ces boutons, les points (B) convient avec les forages dans l'endessous du chassis. Placer les boutons mais ne rien serrer. Couper à l'intérieur du support 3.5 cm du marche-pied pour pouvoir mettre les pieces de montage (-g) et (-f).

2/ Placer maintenant les pièces de montage (-f) et (-g) avec les points (B) et (B') contre l'en-dessous du chassis sur les forages existants. Le point (A) convient avec le forage dans le côté du chassis qu'on doit agrandir avec diam. 10.5 mm.

Mettre au Point (B) les tubes (-h) entre le chassis et mettre les rondelles au-dessus. Mettre tous les boutons mais ne rien serrer.

3/ Placer l'attelage avec les points (C) et (C') sur (C) et (C') des pièces de montage (-f) et (-g), mettre les boutons et bien fixer. Refixer les boutons du marche-pied.

4/ Monter le (*) et bien fixer le tout.



N.B.!! Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen. Verwijder eventueel de bitumenaag op de bevestigingsplaats van de trekhak.

Opgepast bij het boren dat men geen leidingen of elektriciteitsdraden beschadigt.

Waarschuwing!! Bij het boren dat men geen leidingen of elektriciteitsdraden beschadigt.

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consultez votre concessionnaire.

Retirez la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.

TREKHAKEN ATTELAGES

GDM N.V.
Hoogmolenveld 23
B-8790 WAREGEM
Tel. 32(0)56/60.42.12
Fax 32(0)56/60.01.93