

Fitting instructions

Make: Honda

Jazz; 2002->

Type: 3816

Permanently

linked to

quality

Couplings class : A50-X



e11 00-3893



Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M10 17 46 Nm


M12 19 79 Nm 71 Nm (with self-locking nut)



D-Value : 5.9 kN

© 381670/06-10-2006/1

© 381670/06-10-2006/10



Si dichiaro intollerare di aver informato l'utente del veicolo sull'uso e manutenzione del dispositivo stesso.

TIMBRO E FIRMA

tip:
modello:
targa:
Data:

Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO: La soffocritta dichiaro di aver montato in maniera corretta ed in conformità alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

DA COMPIILARE PER IL COLLAUDO

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al collaudo, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C}$$

C = Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)

dove: T = Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)

re al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

Massa rimorchiabile:
vedi carica di circolazione dell'autoveicolo
Larghezza rimorchiabile per Garavan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = . arrotondare ai 5 cm
Carico Verticale max. S: 70 Kg
Value D: 5,90 KN
Omologazione: e11 00-3893
Classe e tipo di attacco: A50-X
Tipo funzionale: Per autoveicoli
Dispositivo di traino tipo: P.C. Brink 3816
Honda Jazz; 2002->

NL**MONTAGEHANDLEIDING:**

- Demonteer de bumper. Demonteer de kunststof achter - en zijpanelen. Verwijder links en rechts de stootbuffers, deze komen te vervallen. Herplaats de bouten. Verwijder t.p.v. de punten A de kunststof afdichtdoppen uit de chassisbalken.
- Plaats de trekhaak inclusief de contra's B en C in de chassisbalken op de bestaande gaten. Bevestig t.p.v. de punten D overeenkomstig schets twee bouten M10x75 inclusief contra's, afstandsbussen ($\varnothing 18 \times 3,5$ L=36mm), veerringen en moeren. Bevestig t.p.v. de punten E twee bouten M10x35 inclusief contra's en veerringen.
- Boor, t.p.v. de punten F, via de trekhaak $\varnothing 11$ mm door de achterwand. Bevestig t.p.v. de punten F twee bouten M10x55 inclusief afstandsbussen ($\varnothing 19 \times 3$ L= 28mm), contra's, veerringen en moeren. Draai alle bouten en moeren vast overeenkomstig tabel.
- Zaag aan de onderzijde in het midden van de bumper een deel uit van 70mm breed en 75mm diep. Zaag overeenkomstig figuur 1 een deel uit de zijbekleding. Herplaats het onder punt één verwijderde. De kogelstang wordt d.m.v. één bout M12x65/21.8 en één bout M12x70/26.2 inclusief stekkerplaat, sluitringen en zelfborgende moeren aan de trekhaak bevestigd.

BELANGRIJK:

- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Vergeet de veer- en sluitringen niet.
- * Kwaliteit bouten 8.8 ; moeren 8, of indien anders vermeld in montagehandleiding 10.9 / 10.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Het is aan te bevelen om na ca. 1000 km (gebruik) de boutverbindingen

volgens tabel na te trekken of te controleren.

* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.

* Verwijder "indien aanwezig" de plastiek dopjes uit de puntlasmoeren.

GB**FITTING INSTRUCTION:**

- Remove the bumper. Remove the plastic rear and side panels. Remove the fenders at left and right; these will not be replaced. Replace the bolts. At points A, remove the plastic blanks from the chassis members.
- Position the tow bar, including backplates B and C in the chassis member using the existing holes. At points D, attach two M10x75 bolts including back plates spacer tubes ($\varnothing 18 \times 3.5$ L=36mm) spring washers, and nuts. Attach two M10x35 bolts at points E, including back plates and spring washers.
- At points F, drill $\varnothing 11$ mm via the towbar through the rear panel. Attach two M10x55 bolts at points F, including spacer tubes ($\varnothing 19 \times 3$ L= 28mm), back plates and spring washers and nuts. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the table.
- On the underside of the middle of the bumper, saw out a portion measuring 70 mm wide and 75 mm deep. Saw out a portion of the side covering as shown in figure 1 Replace the parts removed in step 1. Fit the ball hitch on the tow bar, using one M12x65/21.8 bolt and one M12x70/26.2 bolt, including socket plate, flat washers, and self-locking nuts.

NOTE:

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * All bolts are quality 8.8 - nuts 8. or when mentioned in fitting instructions 10.9 / 10.

© 381670/06-10-2006/3

śruby M10x35 wraz z przeciwnakrętkami i pierścieniami sprężystymi.


- Wywiercić w punktach F, poprzez hak holowniczy otwór $\varnothing 11$ mm przez tylną ścianę. Umocować w punktach F dwie śruby M10x55 wraz z tulejkami odległościowymi ($\varnothing 19 \times 3$ L= 28mm), przeciwnakrętkami, pierścieniami sprężystymi i nakrętkami. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą..

- Wypilować w środkowej części od spodu zderzaka odcinek szerokości 70 mm i 75 mm w głęb. Wypilować od spodu w środkowej części zderzaka odcinek (patrz szablon). Ponownie umieścić to co zostało usunięte w punkcie pierwszym. Drąż kuli zostanie umocowany na haku holowniczym przy pomocy jednej śruby M12x65/21.8 i jednej śruby M12x70/26.2 wraz z płytą z gniazdem wtykowym, pierścieniami uszczelniającymi i nakrętkami samozabezpieczającymi się.

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwierów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaslepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

**Fig. 1**

© 381670/06-10-2006/8

B. A gauche, à l'endroit des points F, percer Ø 11mm à travers la cloison

2. Positionner l'attache-remorque et les contre-pièces B et C sur les trous existants dans les longerons de chassis. Fixer à l'emplacement des points D, contrevenant au croquis, deux boulets M10x75 y compris points E, enfoncés, les entretoises (Ø 18x 3,5 L = 36 mm), les rondelles giro-contré-pièces, les entretoises (Ø 18x 3,5 L = 36 mm), les rondelles giro-contré-pièces et les écrous. Fixer à l'emplacement des points F quatre boulons M10x35, y compris les contre-pièces et les rondelles groover.

1. Démontrer le paragraphe précédent. Démontrer les propriétés suivantes de l'ensemble A .
- A est clos et borné.
- A est fermé.
- A est compact.

ONTAGE :

三

- * Hr. (eine) eventuell erordertliche Anpassung(en) „des Fahrzeugs“ ist der Handwerker zu zahlen.
 - * Im Bereich der Anlageleffizienz muß Unterbodenbeschutz, Hohlräumkonser- vierung (Wachs) und Antidrehmomential entfernt werden.
 - * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Letztingen beschädigt werden können.
 - * Alle Bohrspülne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schüt- zen.
 - * Nur mittigelieferte Schrauben, Federringe und Muttern der vorgeleschrie- benen Güteklassen verwenden.
 - * Alle Bestestigungsschrauben nach ca. 1000 km Anhängerebereitreibung nach- ziehen.
 - * Die Kupplungsksugel ist sehr zu halten und zu fetteten.
 - * Entfernen Sie „falls vorhanden“, die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
 - * Das hochstzulassige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck liegen Fahrzeugen Handwerker zu befragen.

HNWEISE:

Umięscie hak holowniczy wraz z przeciwnakrętkami B i C w poprzeczkach ramy podwozia w miejscu zazdjętych ścieżek. Umożliwiając w punktach E dwie przeciwnakrętkami, ułatwiąc montaż skrzyni opakowawczej (N1x8x3,5 L=36mm), zgodnie ze schematem dwie śrubą M10x75 razem z przeciwnakrętkami, ułatwiając montaż skrzyni opakowawczej.

Parafia podworska w Pniewach A. Zajączkii z Tworkowa styczeńgo. ramię będa one powrócić użwanie. Zdebrak ponownie śrubą. Usunięte z piec bocznego. Usunięte po lewej ! Parafie stromej bory sprawy, z ziemiankowymi rzekami. Dachówkowe z ziemiankowymi rzekami

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

7d

- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dei punti d'attacco.
 - * Quattro dei quattro - dadi 8 salvo altre istruzioni (vedi istr. di montaggio 10.9/10).
 - * Non dimenizzare di interpretare le apposite rondelle.
 - * Per il peso complessivo trainabile della Vosra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
 - * E consigliabile controllare e riserrare la bulloniera dopo circa 1000 km (di uso del ganrello).
 - * Praticando i fori, prestare attenzione e non danneggiare i cavelli del freno e del cambio.
 - * Rimuovere, se presenti, i coprichiodi in plastica dai dadi di saldatura per punti.

N.B.

Angaben in der Tabelle feststellen.

3. Bei den Punkteln F via die Anhängervorrichtung Ø11mm-Löcher in die Rückwand bohren. Bei den Punkteln F zwei M10x55-Schrauben einsch- lieblich Distanzhuisen (Ø19x L= 28mm), Gegenplatten, Federringen und Muttern befestigen. Alle Schrauben und Muttern gehören und

Motoren-Schmieden einschließlich Abgasanlagen und Feuerwehrgeräten befestigen.

1. Die Stoßstange abmontieren. Die Kunststoffrille- und Setznenwände demonstrieren. Links und rechts die Stoßbuffer entfernen. Diese werden nicht mehr benötigt. Die Schrauben wieder anbringen. Bei den Punkten A bis K Kunstsstoffdichtungen aus dem Fahrzeugteller abgreifen entfernen.

MONTAGEANLEITUNG:

D

- * Don't forget the spring- And plain washers.
 - * Consult your dealer for the maximum tolerance pull weight and ball height of your vehicle.
 - * It is recommended to tighten bolts and nuts after the towbar has been in use for some 1000 km/600 miles.
 - * Do not drill through brake-or fuellines.
 - * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

3. Praticare dei fori di Ø11 mm, attraverso il gancio trilino, nella parte pos- teriore, in corrispondenza dei punti F. Avvitare due bulloni M10x55, completi di contropiastre, fissando distanziali (Ø19x3 L= 28 mm), ron- delle elassiche dei punti E. Serpare tutt' i bulloni alle coppie di serraggio indicate in tabella.

esistente nel telescopio. Avvitare due bulloni M10x75, complessi di controllo, bussole distanziatrici (18x35, L=36 mm), rondele elastiche e dadi nei fori in corrispondenza dei punti D, come indicato nel disegno. Avvitare due bulloni M10x35, complessi di controllo e rondele elastiche e che, nei fori in corrispondenza dei punti E.

1) Montare il paraurti. Smontare il pannello posteriore ed i pannelli laterali in plastica dai montanti del telaio in corrispondenza dei punti A, B e C. Rimuovere i paracolpi destra e sinistro; quest'ultimi non dovanno più essere montati. Voler a collocar tornillo. Rimuovere i alli in plastica. Rimuovere i paracolpi destra e sinistro; questi non dovanno più essere montati. Voler a collocar tornillo. Rimuovere i davori di plastica. Rimuovere i paracolpi destra e sinistro; questi non dovanno più essere montati. Voler a collocar tornillo. Rimuovere i tappi in plastica dai montanti del telaio in corrispondenza dei punti A.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

1

- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
 - * No se olvide de las arandelas normales y de muelle.
 - * Clase de pernos 8.8; tuercas 8, si se menciona de otro modo en la instrucción de montaje 10.9/10.
 - * Constituye una conciencia para el peso máximo de tracción y la presión de la bolla admisible del vehículo.
 - * Se recomienda desplazar de aprox. 1000 km. (de uso) que se verifique o controla la unión de pernos, según el cuadro.
 - * Reutilizar, si presenta, los capuchones de plástico de las tuercas de sol-

arrière en passant par l'attache-remorque. Fixer à l'emplacement des points F deux boulons M10x55, y compris les entretoises ($\varnothing 19 \times 3$ L=28mm), les contre-pièces, les rondelles grower et les écrous. Serrer tous les boulons et écrous conformément au tableau.

4. Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 70 mm de large et 75 mm de profondeur. Scier un morceau du revêtement latéral conformément à la figure 1 Remettre en place les pièces déposées au point 1. La barre de la rotule est fixée à l'attache-remorque à l'aide d'un boulon M12x65/21,8 et d'un boulon M12x70/26,2, y compris la prise électrique, les rondelles de blocage et les écrous autofréinés.

REMARQUE:

- * Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Ne pas oublier les rondelles Grower et les rondelles de blocage.
- * Qualité de boulons 8.8; écrous 8, ou si indiqué autrement dans les instructions de montage 10.9/10.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Un contrôle de la boulonnnerie doit être effectué après les 1000 premiers kilomètres de remorquage.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.



MONTERINGSANVISNINGAR:

1. Demontera stötfångaren. Demontera bak- och sidopanelerna av plast. Avlägsna stötbuffertarna till höger och vänster, dessa förfaller. Sätt tillbaka skruvar. Avlägsna vid punkterna A plaststoparna ur chassibäl-

karna.

2. Placer dragkroken inklusive motbrickorna B och C i chassisbalkarna och på de befintliga hålen. Montera enligt skissen vid punkterna B två skruvar M10x75 inklusive motbrickor, distansbussningar ($\varnothing 18 \times 3,5$ L=36mm), fjäderbrickor och muttrar. Montera vid punkterna C två skruvar M10x35 inklusive motbrickor och fjäderbrickor.

3. Borra vid punkterna D, via dragkroken hål $\varnothing 11$ mm genom bakväggen. Montera vid punkterna D två skruvar M10x55 inklusive distansbussningar ($\varnothing 19 \times 3$ L= 28mm), motbrickor, fjäderbrickor och muttrar. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

4. Såga ut en del på 70mm bred och 75 mm djup ur mitten av stötfångarens undersida. Såga ut en del av sidoskyddet enligt figur 1 Sätt tillbaka det som avlägsnades under punkt 1. Kulstången monteras på dragkroken med en skruv M12x65/21,8 och en skruv M12x70/26,2, inklusive kontaktplattan, planbrickor och självslående muttrar.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Glöm inte fjäder- och planbrickor.
- * Kvalitet skruvar 8.8; muttrar 8, eller om något annat anges i monteringsanvisningen 10.9/10.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vi rekommenderar att se efter eller kontrollera skruvförbanden enligt tabellen efter (ett bruk av) ca 1000 km.
- * Vid borning skall man se till att broms- og brænsleledningarna ikke skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - fra punktsvetsmuttrarna.

© 381670/06-10-2006/5



MONTERINGSVEJLEDNING:

1. Demonter kofangeren. Demonter kunststofbagpanelet og sidepanelerne. Fjern støddæmperne i venstre og højre side; disse anvendes ikke mere. Sæt bolte på plads igen. Fjern ved punkterne A dækpropperne af kunststof fra chassisvangerne.

2. Anbring anhængertrækket, inklusive spændpladerne B og C, i chassisvangerne i de eksisterende huller. Monter ved punkterne D to bolte M10x75 inklusiv spændplader, afstandsrør ($\varnothing 18 \times 3,5$ L=36mm), fjederskiver og møtrikker ifølge tegning. Monter ved punkterne E to bolte M10x35 inklusiv spændplader og fjederskiver.

3. Bor ved punkterne F $\varnothing 11$ mm gennem bagvæggen via anhængertrækket. Monter ved punkterne F to bolte M10x55 inklusiv afstandsrør ($\varnothing 19 \times 3$ L=28mm), spændplader, fjederskiver samt møtrikker. Spænd alle bolte og møtrikker fast ifølge tabellen.

4. Sav midt på kofangerens underside en del på 70 mm bredde og 75 mm dybde ud. Sav ifølge figuren 1 et stykke ud af sidebeklædningen. Monter de dele, der blev fjernet under punkt 1. Kuglestangen monteres på anhængertrækket med én bolt M12x65/21,8 og én bolt M12x70/26,2 inklusiv kontaktplade, planskiver og selvslående møtrikker.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandling skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Efter montering af træk forsegles undervogns-behandling omkring anlægsstederne.
- * Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskrifter.
- * Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
- * Husk fjeder- og planskiver.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft

og det tilladte kugletryk.

* Kugelbolten er ISO Std. 1103

* Anbefalet : Efter ca. 1000 km, efterspænd bolte og møtrikker

* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvæsede møtrikker.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Desmontar el parachoques. Desmontar los paneles traseros y laterales sintéticos. Retirar a la izquierda y derecha los topes, los que quedan anulados. Volver a colocar tornillos. Retirar a la altura de los puntos A los tapones sintéticos de los largueros del chasis.

2. Instalar el gancho de remolque inclusive las contratuercas B y C en los largueros de chasis sobre los orificios existentes. Fijar a la altura de los puntos D, de acuerdo con el croquis, dos tornillos M10x75 inclusive contratuercas, tubos distanciadores ($\varnothing 18 \times 3,5$ L=36mm), arandelas grover y tuercas. Fijar a la altura de los puntos E dos tornillos M10x35 inclusive contratuercas y arandelas grover.

3. Taladrar a la altura de los puntos F, pasando por el gancho de remolque, $\varnothing 11$ mm a través de la pared trasera. Fijar a la altura de los puntos F dos tornillos M10x55 inclusive tubos distanciadores ($\varnothing 19 \times 3$ L=28mm), contratuercas, arandelas grover y tuercas. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos indicados en la tabla.

4. Serrar y sacar del centro del lado inferior del parachoques una parte de 70 mm de ancho y 75 mm de profundidad. Serrar en la parte inferior central del parachoques una parte y sacarla (véase la plantilla). Volver a poner lo retirado bajo punto 1. La barra de la bola se fijará en el gancho de remolque por medio de un tornillo M12x65/21.8 y un tornillo M12x70/26.2 inclusive placa enchufe, arandelas planas y tuercas de seguridad.

© 381670/06-10-2006/6